



1. Fass kippstabil aufstellen
2. Tragegriff auf Fassrand auflegen und am ersten Stapelsteg mit festem Druck auf den Rand drücken
3. Am zweiten Stapelsteg mit festem Druck auf den Rand drücken
4. Am dritten Stapelsteg mit festem Druck auf den Rand drücken
5. Tragegriff ist montiert

